



Wanneer u in uw deur gesneden hebt en er metaal aanwezig is kan dit de optimale werking van de SureFlap belemmeren. Volg de instructies op pagina 54 (6.3) van de handleiding en deze instructies.



U moet een groter gat in de deur snijden - met een afstand van 2-3cm tussen de tunnel van de SureFlap en het metaal in uw deur. Om te beginnen tracer rondom de Buitenframe voor een goede gids van de grootte.



Markeer de lijn uit met een permanente markeerstift - en ga verder langs de lijnen te snijden - laat de schroefgaten in plaats, zoals afgebeeld.



Het gat ziet er dan als volgt uit en u kunt opnieuw proberen de installatie met behulp van uw originele schroefgaten in te plaatsen. Niet de ruimte tussen de SureFlap tunnel en de deur waar metaal aanwezig is.



Gebruik de SureFlap Montageadapter als leidraad om de omtrek van de cirkelvormige Montageadapter te traceren.



Teken een cirkel van ongeveer 2cm van de trace lijn naar om uw gat te snijden, laat de schroefgaten in plaats, zoals afgebeeld.



Na het snijden van het gat moet de deur zo uit zien.
De SureFlap zal in het gat worden geschroefd waar het was, omdat de schroefgaten nog steeds in de juiste plaatsen zitten.

Deze installatie vereist dat u de SureFlap Montageadapter moet gebruiken voor de juiste montage.



Installeer de SureFlap met behulp van de Montageadapter zoals afgebeeld.



Uw afgewerkte installatie zal, zoals hierboven uitzien met de SureFlap Montageadapter over de gaten die voor de installatie gesneden zijn. Bevestig de binnenzijde van het Montageadapter aan de deur met silicium of een andere standaard afdichtmiddel.

Mocht u nog vragen hebben - aarzel dan niet om onze installatie video te bekijken - of neem contact op met de Klantenservice op: **UK:** 01234 227158, **Duitsland:** 01805 2283527, **NL:** 0900 1000400, **Frankrijk:** 08257 40061, **Verenigde Staten:** 1-855-461-4740