

## ② Thermomaster - gezonde weldadige warmte

Ideaal voor welpen, oudere en reconvalescente dieren Ook zeer nuttig bij gewrichts- en spherproblemen 2 verschillende temperatuur-toepassingen bij ca. 27° en 37° Gezonde warmte zonder heet te worden Hygiënisch ABS kunststofmateriaal


### GEbruiksAANWIJZING

Thermomaster

Elektrisch huisdierplaid

Wij bedanken u voor de aankoop van de Thermomaster. Bij een juiste toepassing zal dit verwarmingsplaid uf huisdieren vele jaren probleemloos warmhouden. De Thermomaster is zowel voor het gebruik in gesto- ten ruimtes als ook buitenshuis geschikt. Het unieke verwarmingsstelsel werd ontworpen om warmte te leveren zonder heet te worden. Beslis in een handomdraai welke temperatuur benut moet worden. De lichte kant verwarmt met ca. 27° en de donkere met ca.37°!

Bij elektrische plaid is uitsluitend voor het gebruik bij dieren voorzien. Duurzaam ABS kunststofmateriaal.



### AANWIJZINGEN:

Direct op een harte, vlakke oppervlakte leggen, bijv. in de woning, in een hondenhok of in een kooi. De gekozen oppervlakte moet tegen directe regen of sneeuw of andere vochtigheid beschermd zijn. Steek de stekker in een stopcontact met 220-230 Volt wisselstroom. Laat het elektrische plaid één tot twee uur voorverwarmen. Het plaid heeft dan een matige warmte. Wanneer het dier erop gaat liggen, bereikt het plaid een maximale temperatuur van ca. 37° (donkere kant) of 27°(lichte kant). De ingebouw- de thermostaat regelt de temperatuur automatisch. Wanneer het plaid niet gebruikt wordt, trekt u de stek- ker uit het stopcontact, daarna reinigt u het en bergt het op.

### BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR DE JUISTE TOEPASSING

- Lees voor het gebruik alle aanwijzingen.
- NIET met elkaar verbinden, repareren of veranderen, anders vervalt de garantie.
- Ter beveiliging tegen gevaar van elektrisch te stroomkabel, stekker of het plaid zelf NIET in water of andere vloeistoffen dompelen.
- Nauwkeurig toezicht is bij het gebruik door kinderen of in hun buurt noodzakelijk.
- Steek de stekker volledig in het stopcontact.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het plaid niet gebruikt.
- NIET met dekens, kussens of ander materiaal bedekken, afdekken van de speciale Thermomaster fleece-Cover Artikelnr.68682+68683. Een extra bedekking kan anders een correcte warmtestraling verhinderen en op die manier tot een fout in het plaid leiden.
- Gebruik GEEN beschadigde kabels, controller deze regelmatig!!!
- Overschrijd NIET de elektrische nominale waarde.
- STEEK IN GEEN GERAAL EEN VOORVERP DOOR HET PLAD.
- Wanneer u het plaid in een gesloten ruimte zoals bijv. een hondenhok legt, dient u erop te letten dat het plaid niet meer dan de helft van de bodem bedekt, zodat uw dier kan kiezen of het op of naast het plaid slaapt.

### REINIGING:

U kunt het elektrische plaid met een vochtige doek reinigen, wanneer de stekker niet aangesloten is. U kunt het plaid op het stroomnet aansluiten, wanneer de stekker volledig doogt is.

### VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES:

- Niet in water dompelen.
- Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.

MODEL	Watt
PPM-S	15 Watt
PPM-M	17 Watt



### WAARSCHUWING:

Dit is een product dat met elektriciteit functioneert. Zorg ervoor dat bij het gebruik van de verwarmings- mat de stroomkabel niet door uiterlijke invloeden kan worden beschadigd! Dit kan tot elektrische schok- ken leiden. De stroomkabel werd door de fabrikant met een stalen spiraal beveiligd. Uiterlijke en geforce- erde beschadigingen leiden tot verlies van de garantie en verval van de aansprakelijkheid. Pas op uw dier op en zorg ervoor dat het niet de kabel beschadigt, eraan knabbelt of kauwt

(GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN)

Lees alle instructies en veiligheidsaanwijzingen vóór het gebruik zorgvuldig door. Wanneer niet alle instructies en veiligheidsaanwijzingen in acht genomen worden, kan dit tot een elektrische schok of brand leiden, hetgeen ernstige letsels kan veroorzaken.

BEWAAR DEZE GEbruiksAANWIJZING!

### GARANTIE

Voor de Thermomaster geldt een garantie van 24 maanden vanaf de koopdatum voor fouten in het mate- rial of de verwerking. Het garantiebewijs moet door de handelaar ingevuld worden; in geval van retour- zending voor reparatie moet dit bewijs samen met de koopzittingen bij het apparaat gevoegd worden. De garantie omvat de kosteloze vervanging van defecte onderdelen.

De koper draagt de kosten voor het op- en terugsturen van het apparaat.

De garantie geldt niet, wanneer defecten door ondeskundig gebruik, vernietiging of misbruik van het apparaat veroorzaakt werden.

Er wordt geen aansprakelijkheid voor toekomstige schade aanvaardt die eventueel door het gebruik van dit apparaat ontstaat.

Tot ca. 10 kg lichaamsgewicht (maten ca.: 39 x 29 x 17 cm)  
Tot ca. 15 kg lichaamsgewicht (maten ca.: 44 x 34 x 17 cm)

## ③ Thermomaster - Calor saludable para sentirse bien

Ideal para cachorros, animales de la tercera edad y reconvalescentes Útil también para tratar problemas articulares y musculares Tratamientos a 2 diferentes temperaturas - a aprox. 27° y 37° Calor saludable sin alcanzar temperaturas demasiado calientes Material sintético ABS higiénico


### INSTRUCCIONES PARA EL USO

Thermomaster

Base calentable para animales domésticos

Les agradecemos por haber comprado el Thermomaster. De usarla correctamente, esta base calentable deberá proporcionar calor a su animal doméstico durante muchos años sin problemas. Thermomaster está previsto para su empleo tanto en locales cerrados como al aire libre. El único sistema de calefacción ha sido concebido para generar calor sin alcanzar temperaturas demasiado calientes. Decida con una sola manobra cuál temperatura debe usarse: ¡el lado claro se calienta hasta aprox. 27° y el más oscuro, hasta aprox. 37°!

Esta base calentable debe utilizarse solamente para animales. Material sintético ABS resistente



### INSTRUCCIONES:

Colocar directamente sobre una superficie dura y plana, por ejemplo, en la vivienda, en una casilla para perros o en una perrera. La superficie elegida para el uso debe estar protegida contra la influencia directa de lluvia, nieve o hume- dad.

Conecte la clavija de enchufe en un tomacorriente de 220-230 Voltios de corriente alterna. Déje calentar la base durante una o dos horas. Después estará ligeramente caliente. Cuando un animal se reposa encima de ella, la base alcanzará una temperatura máxima de aprox. 37° (lado oscuro) o de 27° (lado claro). El termostato incorporado regula la temperatura automáticamente. Cuando la base no se usa, quite la clavija de enchufe, limpie la base y guárdela.

### INDICACIONES IMPORTANTES PARA EL USO CORRECTO

- Antes del uso sírvase leer todas las instrucciones.
- NO aceptarla, reparar o modificar, de lo contrario extinguirá el derecho de garantía.
- Para proteger contra riesgos de electricidad, NO inmergir el cable de la red, la clavija de enchufe o la base misma en agua u otros líquidos.
- Se precisará de vigilancia cuidadosa cuando la base sea usada por niños o cerca de niños.
- Enchufe la clavija de la red completamente.
- Saque la clavija de la red cuando la base no se usa.
- Antes del uso saque el cable de la red a todo su largo.
- NO cubrir de manos, almohadas u otros materiales, excepto del especial Thermomaster Fleece-Cover Karlie art.no.68682+68683. De lo contrario, la cubierta adicional puede impedir la perfecta radiación térmica y causar una falta de funcionamiento de la base.
- ¡¡NO use cables defectuosos, compruébelos regularmente!!!
- NO exceda el valor nominal eléctrico.
- NO PERDRE ¡A BASE DE NINGUNA MANERA.
- De colocar la base en un espacio cerrado, tal como una casilla para perros, observe que la base no debe cubrir más que la mitad de la superficie de suelo, para que su animal pueda elegir entre dormir sobre la base calentable o al lado de la misma.

### LIMPIEZA:

Used puede limpiar su base calentable con un paño mojado, siempre que la clavija de la red no esté conectada. Después podrá volver a conectar la base a la red una vez secada completamente la clavija.

### INDICACIONES DE SEGURIDAD:

- No inmergir en agua.
- Sólo para uso doméstico.

MODELO	Vatios
PPM-S	15 Vatios
PPM-M	17 Vatios



### ADVERTENCIA:

Esto es un producto alimentado por energía eléctrica. ¡Sírvase asegurar que, al usar la manta eléctrica, m puede dañarse el cable eléctrico por influencias externas! Ello puede causar una electrocución. El cable bajo tensión fue dotado por parte del fabricante de una protección por espiral de acero. Defensores exte- riores y con fuerza tienen como consecuencia la pérdida de garantía y la exoneración de responsabilidad. Observe a su animal y asegure que no detiene, mordisque o masaque el cable

(PELIGRO DE ELECTROCUCION)

Lee atentamente todas las instrucciones e indicaciones de seguridad antes de la puesta en servicio. De m observar todas las instrucciones e indicaciones debidamente, puede producirse un choque eléctrico o un incendio, lo que puede causar lesiones graves.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

### GARANTÍA

Para el Thermomaster se presta una garantía contra defectos de material y de fabricación por un plazo de 24 meses a partir de la fecha de la compra.

La carta de garantía debe cumplimentarse por el vendedor y, en caso de una devolución para la reparad- ón del aparato, debe acompañarse al mismo junto con el recibo de compra.

La garantía comprende la sustitución gratuita de piezas defectuosas.

El comprador está obligado a soportar los gastos para recibir y para devolver el aparato.

La garantía no será aplicable si los defectos fueron causados por manejo inadecuado, descuido o uso impropio del aparato.

No se asume ninguna responsabilidad por daños consecuentes que pudieran derivarse del uso de este aparato.

Hasta aprox.: 10 kg de peso corporal (dimensiones aprox.: 39 x 29 x 17 cm)  
Hasta aprox.: 15 kg de peso corporal (dimensiones aprox.: 44 x 34 x 17 cm)